# 软云 AI 档案数字化部署说明书

V3.0

江西软云科技股份有限公司

—、	基本访	<b>.</b> 1
	(-)	硬件清单1
<u>-</u> 、	安装访	2 明
	(-)	主机安装3
	1.	确认硬件清单3
	2.	拆开基础标签的硬件4
	3.	安装显卡5
	4.	安装主机7
	5.	安装主机固定挡板8
	6.	安装显卡固定挡板10
	7.	安装加密狗11
	8.	组装完成后成品:12
	9.	拆开视觉标签的硬件,重复上述操作13
	(二)	路由器安装14
	1.	拆开路由器14
	2.	WAN 口网线安装14
	3.	LAN 口网线安装15
	4.	插入电源16
	(三)	通电开机17
	1.	插入电源线17
	2.	开机顺序(非常重要)18

Ξ、	验收方	7法	. 20
四、	运输注	主意事项	.21
五、	选做:	路由器更换 WAN IP 方法	. 21
	(-)	推荐做法	.21
	(二)	自行操作做法	.21
	1.	网线安装	.21
	2.	进入路由器配置页面	. 22
	3.	设置 IP 地址	.23
	4.	检查配置是否成功	. 26

# 一、基本说明

### (一) 硬件清单

当收到货时,已经是全部配置好的套件(包括IP),主要分成7 个盒子:2个主机盒子、2个扩展坞(包含加密狗)盒子、2个显卡 盒子、1个路由器盒子

详细清单如下:

1、路由器,一台。3根网线。



2、主机,两台



#### 第1页共28页

3、扩展坞,两台



4、显卡,两块



5、加密狗,两个



#### 第2页共28页

# 二、安装说明

### (一) 主机安装

### 1. 确认硬件清单

请按以下标签,确认硬件是否齐全?



每个组件皆有黄色标签,为避免出现兼容故障,请勿同时组装两台,请按顺序先组装基础,再组装视觉。

第3页共28页

### 2. 拆开基础标签的硬件

拆开4个带基础标签的硬件,主机、扩展坞、显卡、加密狗





- 3. 安装显卡
- 摆放好扩展坞



#### 第5页共28页

拿出显卡,对齐插槽插入



在扩展坞侧,插入图示线缆



在显卡尾部,插入另一端线缆



# 4. 安装主机

### 将主机的插槽,对准金手指



#### 第7页共28页



### 5. 安装主机固定挡板

拆卸已经在孔位的螺丝,在安装完后,原样拧回去。共有2颗螺 丝需要拧紧。挡板的硅胶条朝向主机侧。

第8页共28页





#### 第9页共28页



# 6. 安装显卡固定挡板

拆卸已经在孔位的螺丝,在安装完后,原样拧回去。共有4颗螺 丝需要拧紧。



#### 第10页共28页



# 7. 安装加密狗

按图示位置,插入加密狗,每台 AIBOX 搭配的加密狗是唯一的, 请勿混用。



8. 组装完成后成品:



### 第 12 页 共 28 页



# 9. 拆开视觉标签的硬件,重复上述操作

完成2台主机的安装后,可进入下一步路由器安装。

(二)路由器安装

### 1. 拆开路由器



### 2. WAN 口网线安装



客户项目现场的网线(一般为墙面插口或者其它),插入 WAN 口

#### 第14页共28页

# 3. LAN 口网线安装

将两台主机插入路由器 LAN 口,任意口。



网线另一端插入主机的最上的网口,不能插错



第15页共28页

# 4. 插入电源

等待路由器指示灯变成白色(如果是红色,证明 WAN 口没有配置好,参照第四章配置)。



# (三) 通电开机

# 1. 插入电源线

### 插入主机的电源线



### 插入扩展坞的电源线



#### 第 17 页 共 28 页

### 2. 开机顺序(非常重要)

务必注意该项,开机顺序错误将对系统造成服务不可用的损坏。 1、先开显卡电源,等待指示灯亮5秒。



#### 第 18 页 共 28 页

2、打开主机电源,主机灯亮





#### 第 19 页 共 28 页

# 三、验收方法

方法1:推荐,所有业务系统在同一局域网,不受现场 IP 干扰。

接入路由器局域网 192.168.188 网段验收。

笔记本插入路由器的 LAN 口,使用 DHCP 方式(参考第五章-(二)-网线安装),获得 192.168.188 网段的 IP, 192.168.188.X,然后打开 浏览器分别访问:出现图中页面即为正常。

#### http://192.168.188.100:8000

{"detail":"Not Found"}

#### http://192.168.188.200:8000

{"detail":"Not Found"}

方法 2: 适合熟悉现场网络架构的技术人员。 使用客户现场能 ping 通路由器 IP 的电脑进行验收。

打开浏览器分别访问:出现图中页面即为正常。

#### http://X.X.X.X:30001

{"detail":"Not Found"}

http://X.X.X.X:30002

{"detail":"Not Found"}

### 四、运输注意事项

如需转换场地,长途运输,为避免接口颠簸导致接触故障,请参照第二章安装说明,进行拆卸,分包封装后进行运输,到达目的地后 再行组装。

# 五、选做:路由器更换 WAN IP 方法

### (一) 推荐做法

客户如果有换场需求,同时无任何技术人员,联系售后支持,可 让客户获得到新场地的 IP 信息,然后快递寄回路由器,软云技术人员设置好新 IP 发回。

### (二) 自行操作做法

假如客户有技术人员,可参照以下方法操作,如果不成功,参照 上述推荐方法。

#### 1. 网线安装

准备一台带网口的电脑,一根网线,一头插入任一LAN 口,一头插入配置电脑,电脑的 IP 获取方式设置为 DHCP,成功后电脑将获取一个 192.168.188.X 网段的地址。

#### 第 21 页 共 28 页

# 网络和 Internet > 以太网

身份验证设置	身份验证设置			
按流量计费的连接 连接到此网络时,某些应用 设置流量上限,以帮助	按流量计费的连接 连接到此网络时,某些应用可能具有不同的功能以减少数据使用。 设置流量上限,以帮助控制在此网络上的数据使用量			
IP 分配:	自动(DHCP)	编辑		
DNS 服务器分配:	自动(DHCP)	编辑		
链接速度(接收/传输): 本地链接 IPv6 地址: IPv4 地址:	1000/1000 (Mbps) fe80::4323:b060:c065:4391%13 192.168.188.2	复制		
IPv4 DNS 服务器: 制造商: 描述: 驱动程序版本: 物理###k(MAC):	192.168.188.1 (未加密) Realtek Realtek PCIe GbE Family Controller 10.50.511.2021			



### 2. 进入路由器配置页面

在配置电脑上打开浏览器访问: <u>http://192.168.188.1/</u>

密码: ruanyun123!@#

#### 第 22 页 共 28 页



请输入登录密码		Q
	安隶	
		忘记密码?

### 3. 设置 IP 地址

根据现场客户提供的 IP,进行配置,必须静态地址,配置完成后断电重启路由器,重新进入该页面 <u>http://192.168.188.1/</u>进行确认即可。

#### 第 23 页 共 28 页

ZT	E中兴	WAN				
Â	主页	MAC 地址克隆				
	Wi-Fi					
	网络	静态路由配置				
ஃ	组网					
5	终端					
Ŧ	安全					
₿	应用					
হ	诊断					
Ø	系统					
WAN						
		当前网络状态 断开(未接网线或网线松动) • 刷新				
		上网方式				
		自动 IP(DHCP)				
	-	自动 IP(DHCP)				
	l	静态 IP(Static)				
		ws_m (PPPE) 桥接 (Bridge)				
		折叠内容へ				
WAN	[	当前网络状态 断开(未接网线或网线松动) で 照新 上网方式 自动 IP(DHCP) 静态 IP(Static) 接号上网(PPPoE) 桥接(Bridge)				

#### 第 24 页 共 28 页

#### 当前网络状态

断开(未接网线或网线松动) 📿 🛤



#### 上网方式

IP 地址			
子网掩码			
	3		
默认网关			
DNS 服务器			
备用 DNS 服务器	路		
MTU			
1480			

当前网络状态				断开(未接网线或网线松动) 🕑 🔊				
上网方	式							
静态	IP (Static)							~
IP 地址	È							
	10		160	•	99		252	
子网掩	码							
	255		255		255		0	
默认网	关 关	仅为示	例,不可	J照抄,	以客户	提供为	È	
	10	4	160	÷.	99		254	
DNS	服务器							
	202		101		226		69	
备用 D	NS 服务器	nutr						
	114	. •	114		114		114	

必填项目: IP 地址、子网掩码、默认网关

# 4. 检查配置是否成功

使用有效网络的网线,插入 WAN 口。



第 26 页 共 28 页

使用客户现场能 ping 通路由器 IP 的电脑进行验收。 打开浏览器分别访问:出现图中页面即为正常。

### http://X.X.X.X:30001

{"detail":"Not Found"}

### http://X.X.X.X:30002

{"detail":"Not Found"}